




User Manual

Stand Fan

MODEL: FS40-19MBC

⚠ WARNING NOTICE:

Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. For additional support, please call customer service at 1-888-365-2230.



Thanks for Choosing PELONIS!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as
much as we did creating it.



Contents

Important Safeguards..... 01

Product Overview03

Installation.....04

Product Operation.....08

Troubleshooting.....09

Cleaning And Maintenance.....09

Specifications..... 10

Service And Support..... 10

One (1) Year Limited Warranty..... 11

Important Safeguards

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

1. Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
4. Disconnect fan when moving from one location to another.
5. Disconnect fan when removing grilles for cleaning.
6. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
7. Household use only.

WARNING



1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
3. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore.
4. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

5. **WARNING:** To reduce the risk of electrical shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
6. The rotor blade grille shall not be removed at any time. To clean the fan the following procedure shall be followed:
 - Unplug the fan prior to cleaning
 - DO NOT remove the rotor blade grille
 - Wipe the fan enclosure and rotor blade grille with a slightly damp cloth
7. Unplug or disconnect the appliance from the power supply before servicing.
8. **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g., Parts Made At Home Using A 3D Printer).
9. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
10. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
11. The fan shall not be modified by user. such as by adding supplemental filters to fans not intended to be used for air cleaning purposes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product Overview

Component Name



[Note]

All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real subject. Remove parts from the component before performing installation.

Installation


Installation Procedures

1. Base Installation

Align the column with the groove on the base and fix them together using a right-angle knob.

Considerate Hint: Remove parts from the component before performing installation.


Figure 1



2. Column Installation

2.1 Turn counter-clockwise and loosen for performing height adjustment.


Figure 2



3. Rear Guard Installation

- 3.1 Press guards with both hands.
- 3.2 Align Catch of the Front Guard with the illustrated position of the Rear Guard.


Figure 3



4. Blade Installation

Fix rear guard with convex point aligned with round hole.


Figure 4



5. Front Guard Installation


5.1 Align screw holes on the outer ring of both the front and rear guards, with the positioning clip aligned as illustrated.

Figure 5



5.2 Align Catch of the Front Guard with the illustrated position of the Rear Guard.


Figure 6



6. Tilt Angle Adjustment

Manually adjust the back cover of the motor up and down to adjust the pitch angle of the fan.


Figure 7



7. Oscillation Control


To make the fan oscillate, push down on the oscillation knob located on the top of the motor housing. To stop the fan from oscillating, pull up the oscillating knob.

Figure 8



Product Operation

Control Panel Operations



Knob	Function Description
0	• Press this key to start/stop the product.
1	• low wind speed level
2	• Medium wind speed level
3	• High wind speed level


Troubleshooting

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the table below carefully in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Problem	Cause	Solution
The machine does not work properly after installed	The power cable is not plugged in or has poor contact.	Make sure the plug is properly inserted into the socket.

Cleaning And Maintenance

- Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
- Please use a damp cloth or sponge for general cleaning.
- To remove more persistent dirt, use a cloth dampened with warm soapy water. Then use a dampened cloth with water only to remove soap film. Do not use any solvents (such as thinners), as they may damage the plastic housing.
- Do not allow water or other liquids to enter inside the fan motor.
- After cleaning and maintenance, be sure to wait until fully dry before using or storing.



Specifications

Model	Power Supply	Current
FS40-19MBC	120V~, 60Hz	0.3A

SERVICE AND SUPPORT

In the event of a warranty claim or if service is required for this product, please contact us at the following:

Toll Free: 1-888-365-2230

For questions or comments, please write to:

Midea America (Canada) Corp.

Unit 108, 15 Allstate Parkway,
Markham ON L3R 5B4

Email: CanadaSupport@midea.com

For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

**NOTE: PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED FOR ALL
WARRANTY CLAIMS**

PRINTED IN CHINA

One (1) Year Limited Warranty

- Please read all instructions before attempting to use this product.

Midea America (Canada) Corp. warrants as limited herein to the original purchaser of retail that each new product, shall be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of delivery. This one (1) year warranty is limited to the Motor and Electric Element. The date of delivery establishes the warranty period, should service be required.

In the event of malfunctions or failure of your product, simply deliver or send the product, postage prepaid along with PROOF OF PURCHASE, within the warranty period of one (1) year, to Midea America (Canada) Corp.. Midea America (Canada) Corp. reserves the right to inspect the claimed defective part or parts to determine if the defect or malfunction complaint is covered by this warranty. Midea America (Canada) Corp. shall, within sixty(60)days after receipt of the product, at its option, repair and/or replace the defective part or parts free of charge. This warranty shall only cover defect arising from normal usage. Midea America (Canada) Corp. assumes no responsibility whatsoever if the product should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your product).

Midea America (Canada) Corp. makes no further warranties or representations, express or implied except those contained herein. No representative or dealer is authorized to assume any other liability regarding the product. The duration of the implied warranty granted under State law, including warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited in duration should the duration of the express warranty grant it hereunder. Midea America (Canada) Corp. shall in no event be liable for direct, indirect, special or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.






Manuel d'utilisation

VENTILATEUR SUR PIED

MODÈLE : FS40-19MBC

▲ AVIS D'AVERTISSEMENT :

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure. Pour une assistance supplémentaire, appelez le service client au 1-888-365-2230.



Merci d'avoir choisi PELONIS !

Votre soutien nous est très précieux.
Nous espérons que vous apprécierez
notre produit autant que nous l'avons
conçu.



Contenu

Consignes de sécurité importantes	01
Aperçu du produit	03
Installation	04
Fonctionnement du produit	08
Dépannage	09
Nettoyage et entretien	09
Spécifications	10
Entretien et assistance	10
Garantie limitée d'un (1) an	11

Consignes de sécurité importantes

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MISE EN GARDE

1. Lire attentivement les règles et les consignes relatives à la sécurité d'utilisation.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil, dispensées par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. N'insérez jamais de doigts, de crayons ou tout autre objet à travers la grille lorsque le ventilateur fonctionne.
4. Débranchez le ventilateur lors de son déplacement d'un endroit à un autre.
5. Débrancher le ventilateur avant de retirer les grilles pour les nettoyer.
6. S'assurer que le ventilateur soit sur une surface stable lors de son utilisation pour éviter tout renversement.
7. Usage domestique uniquement.

AVERTISSEMENT



1. Pour éviter tout danger, faire remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un agent de son service ou une personne qualifiée.
2. Pour se protéger contre le risque de décharge électrique : ne pas immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, le débrancher de la prise.
3. Une fois le ventilateur assemblé, la grille de protection des pales ne doit plus être retirée.
4. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche est conçue pour ne s'insérer dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si cela ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de neutraliser cette fonction de sécurité.

5. **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de commande de vitesse à semi-conducteurs.
6. La grille des lames de rotor ne doit être enlevée à aucun moment. Pour nettoyer le ventilateur, il convient de suivre la procédure suivante :
 - Débranchez le ventilateur avant de le nettoyer.
 - NE PAS RETIRER la grille de protection des pales.
 - Essayez le boîtier du ventilateur et la grille des pales avec un chiffon légèrement humide.
7. Débranchez ou déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique avant tout entretien.
8. **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie, de risque de décharge électrique ou de blessure, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
9. Ne faites pas fonctionner un ventilateur dont le cordon ou la fiche est endommagé. Mettez le ventilateur au rebut ou rapportez-le à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
10. Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis d'appoint, des coureurs ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous les meubles ou les appareils. Placez le cordon à l'écart des zones de passage et dans un endroit où personne ne risque de trébucher dessus.
11. Le ventilateur ne doit pas être modifié par l'utilisateur, par exemple en ajoutant des filtres supplémentaires aux ventilateurs qui ne sont pas destinés à être utilisés à des fins de purification de l'air.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Aperçu du produit

Nom du composant



[Remarque]

Toutes les images de ce manuel sont fournies à des fins d'explication uniquement. Toute divergence entre l'objet réel et l'illustration dans le schéma doit être soumise à l'objet réel. Retirez les pièces du composant avant d'effectuer l'installation.

Installation


Procédures d'installation

1. Installer la base

Aligner la colonne avec la rainure sur la base et les fixer ensemble à l'aide d'un bouton à angle droit.

Conseil préventif: retirez les pièces du composant avant d'effectuer l'installation.


Figure 1



2. Installation de la colonne

2.1 Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et desserrer pour effectuer le réglage de la hauteur.

Figure 2




3. Installation de la grille arrière

3.1 Appuyez sur les grilles avec les deux mains.

3.2 Alignez l'ergot de la grille avant sur la position illustrée de la grille arrière.


Figure 3



4. Installation de la pale

Fixez la protection arrière avec une pointe convexe alignée avec le trou rond.


Figure 4



5. Installation de la protection avant


5.1 Alignez les trous de vis sur la bague extérieure des grilles avant et arrière, en alignant le clip de positionnement comme illustré.

Figure 5



5.2 Aligner la prise de la garde avant sur la position illustrée de la garde arrière.


Figure 6



6. Réglage de l'angle d'inclinaison

Réglez manuellement le capot arrière du moteur de haut en bas pour régler l'angle d'inclinaison du ventilateur.


Figure 7



7. Commande d'oscillation


Pour faire osciller le ventilateur, enfoncez le bouton d'oscillation situé sur le dessus du boîtier du moteur. Pour arrêter l'oscillation du ventilateur, tirez vers le haut le bouton d'oscillation.

Figure 8



Fonctionnement du produit

Fonctionnement du panneau de commande



Bouton	Description des fonctions
0	• Appuyez sur cette touche pour démarrer/arrêter l'appareil.
1	• Niveau de vitesse du vent faible
2	• Vitesse moyenne
3	• Vitesse élevée


Dépannage

Le fonctionnement de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes et les remarques possibles pour résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement le tableau ci-dessous afin d'économiser votre temps et votre argent qui peuvent coûter cher pour appeler le centre d'entretien.

Problème	Cause	Solution
La machine ne fonctionne pas correctement après l'installation	Le câble d'alimentation n'est pas branché ou a un mauvais contact.	Assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la prise de courant.

Nettoyage et entretien

- Veillez à débrancher de la source d'alimentation électrique avant le nettoyage.
- Pour le nettoyage général, utilisez un chiffon ou une éponge humide.
- Pour enlever la saleté plus tenace, utilisez un chiffon imbibé d'eau savonneuse tiède. Ensuite, utilisez un chiffon humidifié uniquement avec de l'eau pour enlever le film de savon. N'utilisez pas de solvants (tels que des diluants), car ils risquent d'endommager le boîtier en plastique.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur du moteur du ventilateur.
- Après le nettoyage et l'entretien, assurez-vous d'attendre que l'appareil soit complètement sec avant de l'utiliser ou de le ranger.



Spécifications

Modèle
FS40-19MBC

Alimentation électrique
120 V~, 60 Hz

Courant
0,3A

ENTRETIEN ET ASSISTANCE

En cas de demande de garantie ou si un entretien est nécessaire pour ce produit, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

Sans frais : 1-888-365-2230

Pour des questions ou des commentaires, veuillez écrire à :

Midea America (Canada) Corp.

Unité 108, 15 Allstate Parkway,
Markham ON L3R 5B4

E-mail : CanadaSupport@midea.com

Pour vos dossiers, agrafez votre reçu de vente à ce manuel et notez les informations suivantes :

DATE D'ACHAT : _____

LIEU D'ACHAT : _____

(AGRAFEZ LE REÇU D'ACHAT ICI)

**REMARQUE : UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE
POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS DE GARANTIE**

IMPRIMÉ EN CHINE

Garantie limitée d'un (1) an

- Veuillez lire toutes les consignes avant d'essayer d'utiliser ce produit.

Midea America (Canada) Corp. garantit, dans les limites énoncées ici, à l'acheteur initial au détail que chaque produit neuf est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date de livraison. Cette garantie d'un (1) an est limitée au moteur et à l'élément électrique. La date de livraison établit la période de garantie, si un entretien est nécessaire.

En cas de dysfonctionnement ou de panne de votre produit, il vous suffit de livrer ou d'envoyer le produit, affranchi, accompagné de la PREUVE D'ACHAT, dans la période de garantie d'un (1) an, à Midea America (Canada) Corp. Midea America (Canada) Corp. se réserve le droit d'inspecter la ou les pièces prétendument défectueuses afin de déterminer si la réclamation pour défaut ou dysfonctionnement est couverte par cette garantie. Midea America (Canada) Corp. s'engage, dans les soixante (60) jours suivant la réception du produit, à sa discrétion, à réparer et/ou à remplacer gratuitement la ou les pièces défectueuses. Cette garantie ne couvre que les pannes résultant d'une utilisation normale. Midea America (Canada) Corp. décline toute responsabilité en cas de défaillance du produit pendant la période de garantie pour les raisons suivantes :

- Mauvaise utilisation, négligence, dommages physiques ou accidents.
- Manque d'entretien (voir les consignes relatives à un entretien approprié).
- Réparation par toute partie non autorisée pendant la période de garantie.
- Dommages causés par la connexion à une tension d'entrée inappropriée (voir l'étiquette des spécifications sur votre produit).

Midea America (Canada) Corp. ne donne aucune autre garantie ni déclaration, expresse ou implicite, sauf celles contenues aux présentes. Aucun représentant ni revendeur n'est autorisé à assumer toute autre responsabilité à l'égard du produit. La durée de la garantie implicite accordée en vertu de la législation de l'État, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de la garantie expresse accordée aux termes des présentes. Midea America (Canada) Corp. ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs.

Certains États n'autorisent pas les limitations quant à la durée d'une garantie implicite, et/ou les limitations ci-dessus ou l'exclusion peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

