


PELONIS

OWNER'S MANUAL

DC Stand Fan
PFS40D6AWGUK



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Attention: Pictures in the IM are for reference only.

CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

WARNING

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. When the fan was assembled, the fan blade guard shall not be taken off anymore.




4.  Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

■ Name of components



Base Installation


Align the column with the groove on the base and fix them together using a right-angle bolt.




Considerate Hint:
Remove parts from the component before performing installation.

Front and Rear Guard Installation



Align Catch of the Front Guard with the illustrated position of the Rear Guard.



Press guards sequentially with both hands.





Self-Catch Installation.



INSTRUCTIONS FOR USE

Instructions for key of remote controller




Considerate Hint:

Effective Range of Remote Control: within 5 m distance and 30-degree deflection in front of Product.

Use manganese or alkaline batteries of type "AAA". Do not use rechargeable batteries.

INSTRUCTIONS FOR USE

■ Instructions for operation of body



MAINTENANCE INSTRUCTION

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself.

Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.

Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.

5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

CLEANING


1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap. Thoroughly remove soap film with dry cloth.

DISPOSAL : Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

PELONIS

BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrischer Ventilator
PFS40D6AWGUK



DIESE ANLEITUNG DURCHLESEN UND GUT AUFBEWAHREN.

Hinweis. Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur der Veranschaulichung.

VORSICHT

Lesen Sie die Hinweise und Anleitungen für einen sicheren Gebrauch sorgfältig durch.

WARNUNG


1. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränktem physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Fachkenntnissen verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden. Kleinkinder sollten immer beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Nach der Installation des Ventilators darf die Schutzabdeckung des Flügels nicht mehr abgenommen werden.



4.  Korrekte Entsorgung dieses Produktes
Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Gerät in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen. Bitte geben Sie das gebrauchte Gerät bei den eingerichteten Rücknahmestellen ab oder fragen Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.


INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Teileübersicht



Sockel installieren


Richten Sie das Rohr mit der Vertiefung des Sockels aus und sichern Sie beide Teile mit der rechtwinkligen Schraube.




Hinweis:
Entfernen Sie die Teile vor der Installation.

Vordere und hintere Abdeckung befestigen



Richten Sie den Verschluss der vorderen Abdeckung wie dargestellt mit der hinteren Abdeckung aus.



Drücken Sie die Abdeckungen mit den Händen in dargestellter Reihenfolge zusammen.



Die Selbstverriegelung rastet ein.





Feststellmutter der Abdeckung

- Drehen Sie die Feststellmutter im Uhrzeigersinn und befestigen Sie die hintere Abdeckung.

GEBRAUCH

■ Tasten auf der Fernbedienung




Hinweis:

Effektive Reichweite der Fernbedienung: 5 Meter und 30 Grad Winkel.
Verwenden Sie Mangan- oder Alkalibatterien des Typs „AAA“. Verwenden Sie keine wieder aufladbaren Batterien.

GEBRAUCH

■ Gebrauch des Geräts



WARTUNG

Der Ventilator muss nur geringfügig gewartet werden. Versuchen Sie nicht, den Ventilator selbständig zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifizierten Fachkräften durchführen.

1. Trennen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder zusammenbauen.
2. Um eine ausreichende Luftzirkulation um den Motor herum zu gewährleisten, müssen die Belüftungsöffnungen an der Rückseite des Motors freigehalten werden. Der Ventilator darf für die Reinigung nicht demontiert werden.
3. Wischen Sie die äußeren Oberflächen mit einem weichen Lappen und einem milden Reinigungsmittel ab.
4. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden. Verwenden Sie keine der nachfolgenden Reinigungsmittel: Benzin, Verdünner.
5. Lassen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Motorgehäuse oder die internen Teile eindringen.

REINIGUNG


1. Trennen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Reinigen Sie Kunststoffteile mit einem weichen Lappen und einem milden Reinigungsmittel. Entfernen Sie Rückstände mit einem trockenen Lappen.

ENTSORGUNG: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht über den normalen Hausmüll, sondern separat an einer Sammelstelle. Informieren Sie sich auf Ihrer Behörde vor Ort über entsprechende Sammelstellen. Falls elektrische Geräte auf Müllhalden oder Deponien entsorgt werden, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser gelangen und so die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden beeinträchtigen.

PELONIS

MANUALE UTENTE

Ventilatore elettrico
PFS40D6AWGUK



LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Attenzione: le immagini nel manuale sono solo di riferimento.

ATTENZIONE

Leggere attentamente le regole per un funzionamento sicuro e le istruzioni.

AVVERTENZE

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona altrettanto qualificata per evitare un pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. Si raccomanda di sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. Una volta montato il ventilatore, la protezione delle pale non deve più essere rimossa.




4.  Corretto smaltimento di questo prodotto

Questa sigla indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, recarsi presso i centri di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato per un riciclaggio sicuro.


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Nome dei componenti



Installazione della base


Allineare la colonna con la scanalatura della base e fissarle insieme con un bullone ad angolo retto.




Suggerimento:
Rimuovere le parti dal componente prima di eseguire l'installazione.

Installazione della protezione anteriore e posteriore



Allineare il fermo della protezione anteriore con la posizione illustrata della protezione posteriore.



Premere le protezioni in sequenza con entrambe le mani.



Installazione dell' auto-fermo.





Controdado della griglia

- Avvitare il controdado della griglia in senso orario e contemporaneamente fissare la griglia posteriore.

ISTRUZIONI PER L'USO

Istruzioni relative ai tasti del telecomando




Suggerimento:

Portata effettiva del telecomando: entro 5 m di distanza e 30 gradi di inclinazione davanti al prodotto.

Utilizzare batterie al manganese o alcaline di tipo "AAA". Non utilizzare batterie ricaricabili.

ISTRUZIONI PER L'USO

■ Istruzioni per il funzionamento del corpo



ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Il ventilatore richiede scarsa manutenzione. Non cercare di ripararlo da solo. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato se è necessario un intervento di manutenzione.

1. Prima della pulizia e del montaggio, il ventilatore deve essere scollegato.
2. Per garantire un'adeguata circolazione dell'aria al motore, mantenere le bocchette di ventilazione nella parte posteriore del motore libere da polvere. Non smontare il ventilatore per rimuovere la polvere.
3. Pulire le parti esterne con un panno morbido imbevuto di un detergente delicato.
4. Non utilizzare detersivi o solventi abrasivi per evitare di graffiare la superficie. Non utilizzare benzina o diluenti come detersivi: benzina, diluente.
5. Non lasciar entrare acqua o altri liquidi nell'alloggiamento del motore o nelle parti interne.

PULIZIA

1. Assicurarsi di scollegare la spina dalla fonte di alimentazione elettrica prima della pulizia.
2. Le parti in plastica devono essere pulite con un panno morbido inumidito con sapone neutro. Rimuovere accuratamente lo strato di sapone con un panno asciutto.


SMALTIMENTO: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati, ricorrere a centri di raccolta differenziata. Contattare il comune per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili.

Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in depositi o discariche, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere dei consumatori.

PELONIS

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Ventilateur électrique
PFS40D6AWGUK



VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Attention : Les images dans le manuel d'utilisation sont uniquement pour référence.

ATTENTION

Lisez attentivement les règles et les instructions pour une utilisation en toute sécurité.

AVERTISSEMENT

1. Afin d'éviter tout danger lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou toute personne de même qualification.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de la partie de l'utilisateur ne peuvent pas être confiés à des enfants sans surveillance.
3. Une fois le ventilateur assemblé, le protège-lame du ventilateur ne doit plus être retiré.




4.  Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers et ce, dans toute l'UE. Afin de prévenir toute nuisance éventuelle à l'environnement ou à la santé humaine due à l'élimination incontrôlée des déchets, merci de recycler le produit de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre ancien appareil, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le client qui vous a vendu le produit. Ils peuvent collecter ce produit à des fins de recyclage sans danger pour l'environnement.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

■ Nom des composants



Installation de la base


Alignez le poteau avec la rainure de la base et fixez-les ensemble à l'aide d'un boulon à angle droit.




Conseil:
Retirez les pièces de l'élément avant de réaliser l'installation.

Installation de la protection avant



Alignez le loquet de la protection avant avec la position illustrée de la protection arrière.



Appuyez sur les protections avec les deux mains.





Installation par auto agrippement.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

■ Instructions pour la clé de la télécommande




Conseil:

Portée effective de la télécommande: à moins de 5 m de distance et déviation de 30 degrés devant le produit.

Utilisez des piles au manganèse ou alcalines de type «AAA». N'utilisez pas de piles rechargeables.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

■ Instructions pour le fonctionnement du corps



INSTRUCTION D'ENTRETIEN

Le ventilateur nécessite peu d'entretien. N'essayez pas de le réparer vous-même. Référez-le à un technicien qualifié si une réparation est nécessaire.

1. Avant le nettoyage et l'assemblage, le ventilateur doit être débranché.
2. Pour assurer une circulation d'air adéquate vers le moteur, gardez les événements à l'arrière du moteur exempts de poussière. Ne démontez pas le ventilateur pour enlever la poussière ou les débris.
3. Veuillez essuyer les parties extérieures avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
4. N'utilisez pas de détergent abrasif ou de solvants pour éviter de rayer la surface. N'utilisez pas les produits suivants comme nettoyant: essence, diluant, acide.
5. Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans le carter du moteur ou dans les pièces internes.

NETTOYAGE


1. Assurez-vous de débrancher la source d'alimentation électrique avant de nettoyer.
2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux imbibé de savon doux. Retirez soigneusement le film de savon avec un chiffon sec.

ELIMINATION : Ne pas jeter les appareils électriques dans les déchets municipaux non triés, utiliser les installations de collecte sélective. Contactez votre municipalité pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des lieux d'enfouissement ou des décharges, des substances dangereuses peuvent s'échapper dans les eaux souterraines et atteindre la chaîne alimentaire, affectant ainsi votre santé et votre bien-être.

PELONIS

MANUAL DEL PROPIETARIO

Ventilador eléctrico
PFS40D6AWGUK



LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Atención: Las imágenes en este documento son solo referenciales.

PRECAUCIÓN

Lea las Reglas para un funcionamiento seguro y las Instrucciones con atención.

ADVERTENCIA


1. Si el cable de alimentación es dañado, debe ser remplazado por el fabricante, servicio técnico o personal calificado similar para evitar posibles peligros.
2. Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos sólo si existe supervisión o instrucciones relativas al uso del mismo de forma segura y comprendiendo los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con este dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. Cuando el ventilador fue ensamblado, el protector de las aspas se instaló para no ser retirado.



4.  Procedimiento de eliminación correcto de este producto
Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado con el resto de los desperdicios domésticos a lo largo de la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o salud humana de la eliminación no controlada de basura, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. Para regresar su dispositivo usado, por favor utilice los sistemas de regreso y recolección o contacte al establecimiento en donde compró el producto. Ellos se pueden hacer cargo del producto y reciclarlo en forma amigable con el medio ambiente. El material del empaque es reciclable.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nombre de las piezas



Antes del instalación


Alinee la columna con la ranura sobre la base y asegúrelos usando un perno de ángulo recto.




Sugerencia:
Retire las piezas de componente antes de realizar la instalación.

Instalación de las rejillas delantera y trasera



Alinee las rejillas delantera y trasera de acuerdo con la ilustración.



Presione las guardas de manera secuencial con ambas manos.



Instalación de auto sujeción





Asegure la tuerca de la rejilla

- Atornille la tuerca de seguridad de la rejilla hacia la derecha, y mientras tanto, arregla la parrilla trasera.

INSTRUCCIONES DE USO

■ Instrucciones de uso del control remoto




Sugerencia:

Rango efectivo del control remoto: Dentro de 5 metros y una distancia de 30 grados de deflexión delante del producto.

Use baterías de manganeso o alcalinas tipo "AAA" No use baterías recargables.

INSTRUCCIONES DE USO

■ Instrucciones para el funcionamiento



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El ventilador requiere de poco mantenimiento. No intente hacer las reparaciones usted mismo. Consulte con personal de servicio técnico calificado si necesita realizar algún tipo de mantenimiento al producto.

1. Antes de limpiar y armar el producto, este debe estar desconectado.
2. Para asegurar una circulación de aire adecuada en el motor, mantenga las aperturas de ventilación traseras del motor libres de polvo. No desarme el ventilador para eliminar el polvo.
3. Limpie las partes externas con un trapo suave humedecido con detergente suave.
4. No use detergentes abrasivos o solventes para evitar rayar la superficie del producto. No use los siguientes productos para limpiar: gasolina, diluyente o similares.
5. No permita que ingrese agua u otros líquidos a la carcasa del motor o partes internas.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de desconectar la unidad del suministro eléctrico antes de limpiarla.
2. Las piezas plásticas deben ser limpiadas con un paño suave humedecido con detergente suave. La capa de jabón debe ser eliminada por completo con un trapo seco.

ELIMINACIÓN: No deseche dispositivos eléctricos con la basura doméstica. Utilice centros de recolección especiales. Contáctese con la administración local para más información sobre sistemas de recolección disponibles. Si los dispositivos eléctricos son desechados en vertederos tradicionales, sustancias peligrosas podrían filtrarse y entrar en contacto con napas subterráneas y afectar la cadena alimenticia y, por lo tanto, afectando peligrosamente la salud y el bienestar.

EC	REP
----	-----

Company: KD EUROPE

Address: Stara Debszczyzna 4,16-424,Filipow,PL

Mail: Kdeurope.office@gmail.com