



User Manual



Air Circulation Fan

MODEL: PSFAS10W7ALG

▲ WARNING NOTICE:

Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. For additional support, please call customer service at **US 1-866-646-4332.**

CA 1-888-365-2230.

Before use, please carefully read the user manual.

Thanks for Choosing PELONIS!

Your support means the world to us,
we hope you enjoy our product.



SmartHome



Download the app
& activate product

Contents

Important Safeguards	01
Product Overview	04
Installation	05
Operation Instructions	06
APP Connection	09
Troubleshooting	15
Cleaning And Maintenance	16
Specifications	17
Service And Support	18

Important Safeguards

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

1. Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when the fan is running.
5. Disconnect the fan when moving it from one location to another.
6. Be sure the fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
7. Do not use the fan by a window as rain may create an electrical hazard.
8. The rotor blade grille shall not be removed at any time. To clean the fan the following procedure shall be followed:
 - Unplug the fan prior to cleaning.
 - DO NOT remove the rotor blade grille.
 - Wipe the fan enclosure and rotor blade grille with a slightly damp cloth.
9. The fan shall not be modified by user. such as by adding supplemental filters to fans not intended to be used for air cleaning purposes.

WARNING

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
3. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
4. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
5. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
6. To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g., Parts Made At Home Using A 3D Printer).
7. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
 - a) "Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair."
 - b) "Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over."
8. Do not leave the fan running unattended.
9. Please note that any changes or modifications of this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
10. **WARNING:** The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

11. This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

1) NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

2) Please note that any changes or modifications of this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

3) If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

12. This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:


1) This device may not cause interference.

2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


Midea America Corp.
Parsippany, NJ 07054
TEL : 1-866-646-4332

Midea America (Canada) Corp.
15 Allstate Pkwy Unit 108.
Markham, ON L3R 5B4
TEL :1-888-365-2230


Product Overview




Accessories



User Manual x1



Adapter x1



Remote Control x1



Battery x2


[Note]

All the pictures in this manual are for explanation purposes only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real model.

Installation


Install the Head Unit Pole

Insert the ① head unit pole against the ② pole connector, then rotate the ② pole counterclockwise and tighten to secure.




Base Installation

Align the ② pole and ③ base ports and turn clockwise to secure.



Operating Instructions

Panel Operation & Display



Display Area Indicators

No	Indicators	Description	Light Status
1	30° 60° 135°	• Vertical Oscillation Angle Status	• Solid White (corresponds to selected angle)
2		• Timer/Wind Speed Display	• Solid White
3		• Wireless Network Status	<ul style="list-style-type: none"> • Steady light: Wireless Network connection • Flashing slowly: Wireless Network Enable • Flashing quickly: Connecting to the router

No	Indicators	Description	Light Status
4		• Timer Enabled	• Solid White
5		• Circulation Mode Enabled	• Solid White (Note: in this mode the fan will oscillate both horizontally/vertically with fan speed set to max)

Operation Area Buttons


No	Button	Function description
A	<p>Hold 3s Maintenir 3 s</p> <p>Vertical Oscillation (Wireless Network Connect)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Short press this button to select vertical oscillation (cycle between 30°, 60°, 135°, Off) • Long press this button to enter the APP networking mode
B	<p>Hold 3s Maintenir 3 s</p> <p>Horizontal Oscillation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Short press this button to turn horizontal oscillation On/Off • Long press this button to turn the timer On/Off
C	<p>Hold 3s Maintenir 3 s</p> <p>Wind speed</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Press this button to adjust the fan speed • Press and hold this button to enable circulation mode (both horizontal/vertical oscillation and max fan speed)
D	<p>ON/OFF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Press this button to turn the device On/Off

24-Hr Auto Shutdown Feature

- To conserve energy your fan is equipped with a 24 hr auto shutdown feature. After 24 hrs of uninterrupted use your fan will automatically shut off.

Remote Control

- The remote control can be used in front of the product within 15 ft.
- Please check with your local environmental laws and guidelines for proper disposal of used batteries.



No	Button	Function Description
1		• Power On/Off
2		• Press this button to select vertical oscillation (cycle between 30°, 60°, 135° and Off)
3		• Press this button to turn circulation mode On/Off
4		• Press this button to turn horizontal oscillation On/Off
5		• Press this button to turn the timer On/Off
6		• Press this button to increase/decrease fan speed or if the timer light is flashing press this button to increase/decrease the timer value.

[Note]

- Use manganese or alkaline batteries of type "AAA". DO not use rechargeable batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

APP Connection

Download the SmartHome app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for **SmartHome**® and find the SmartHome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.



Register and log in

Open the SmartHome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account). If you already have an existing account, use the account to log in.



Connect your devices to SmartHome

- 1 Please make sure your mobile phone is connected to a wireless network. If it is not, go to Settings and enable wireless networks and Bluetooth.
- 2 Please power on your devices.
- 3 Open SmartHome app on your phone.
- 4 If a message of "Smart devices discovered nearby" appears, click to add.



- 5 If no message appears, select "+" on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, please add your device manually by the device category and device model.



- 6 Connect your device to the wireless network according to instructions on app. If the connection fails, please follow the instructions provided by the app to continue with the operation.






“ How to connect to Google Home? ”

Note: Authorization can only be carried out after you have completed device binding in the Smart Home app.

1


Please download the latest version of **SmartHome App** and add the smart device that supports Google Home voice control (refer to the product description when purchasing the device).



2


Download and open Google Home, tap "Add" - "Works with Google", and enter to search SmartHome.

In the search result, choose the **SmartHome** and jump to the authorization page of the SmartHome App.




3

After logging in to your SmartHome account, tap "Agree and Link" on the authorization page.




5

After the device is added successfully, you can use Google Assistant to control your device.



4

You will be redirected to Google Home and the device supporting this function will be showed. Choose the device and the location to finish setting.



The connect guide in SmartHome App:

1. Open the SmartHome App
2. Tap "My"
3. Tap "Third Party Services"
4. Tap "Google Home"
5. Tap "How to connect from Google Home manually?"




“ How to connect to Alexa? ”

Note: Authorization can only be carried out after you have completed device binding in the Smart Home app.

1



Please download the latest version of **SmartHome App** and add the smart device that supports Amazon Alexa voice control (refer to the product description when purchasing the device).



2


Download and open Alexa, tap “**More**”, then tap “**Skills & Games**”, and enter to search **SmartHome**.

In the search result, choose the **SmartHome** to enter the details page.




3

Tap “Enable to use” to jump to the authorization page of the SmartHome App.




4

After logging in to your SmartHome account, tap "Agree and Link" on the authorization page.



5

Tap “Next” to automatically search for the device supporting this function. After the device is added successfully, you can use Alxea to control your device.



The connect guide in SmartHome App:

1. Open the SmartHome App
2. Tap “My”
3. Tap “Third Party Services”
4. Tap “Amazon Alexa”
5. Tap “How to connect from Amazon Alexa manually?”

[Note]

- Make sure your device is powered on.
- Ensure that both your mobile device and the fan is within the coverage range of the wireless network so that you can control the device through the mobile app.
- Connect your mobile phone to the wireless network, and have the password of the wireless network available.
- Ensure that your wireless network device supports 2.4GHz. This heater will only connect to 2.4 GHz wireless networks and does not support 5GHz wireless networks. Support forms the wireless network device might be required to configure a 2.4GHz wireless network.
- The device cannot connect to a wireless network that requires authentication, and it usually appears in public areas such as hotels, restaurants, etc. Please connect to a wireless network that does not require authentication.
- Turn off the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function of your mobile phone when connecting your device to the network.
- In the case that your device previously connected to a wireless network but needs to reconnect, please click "+" on the app home page. Add your device again by selecting the device category and model according to the instructions in the app.

Troubleshooting

If the product does not operate or does not operate properly, first check according to the following list. If the reason the product does not operate or does not operate properly is not included in the following list, the product may have failed. At this time, it is recommended to send the product to the dealer for repair.


Problem	Solution
The fan does not turn on	<ul style="list-style-type: none">• Check whether the power outlet switch has been turned on.• Check whether the plug is connected to the power outlet.
The remote control doesn't work	<ul style="list-style-type: none">• Check the battery state of the remote control, if required replace the batteries with new.• Check that the remote control is being used within 15 ft. of the unit.
Air flow is restricted	<ul style="list-style-type: none">• Check whether the fan blades are dirty.• Check whether the vents are clogged. You can remove any dirt and unclog vents with a dry cloth.
The buttons on the control panel or the remote control don't work	<ul style="list-style-type: none">• Check whether the buttons are stuck.• Clean the buttons with a damp cloth.
The fan does not oscillate.	<ul style="list-style-type: none">• Check that there are no obstructions to the unit. If you have any further issues, contact After Sales Support.

Cleaning And Maintenance

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Please use a damp cloth or sponge for general cleaning.
3. To remove more persistent dirt, use a cloth dampened with warm soapy water. Then use a dampened cloth with water only to remove soap film. Do not use any solvents (such as thinners), as they may damage the plastic housing.
4. Do not allow water or other liquids to enter inside the fan motor.

User Servicing Instructions

- a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- b) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades. (Fig.①)
- c) Remove fuse carefully. Insert the tip of your tool into fuse slot (close with the terminal), then pry the fuse gradually and slowly, but do not overexert. If you feel resistance, you can try it at several times and pry the fuse little by little. When one side of the fuse has been released, then you can get the fuse out entirely. (Fig.②)
- d) Risk of fire (fix spacing). Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 Volt fuse. (Fig.③)
- e) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug. (Fig.④)
- f) Risk of fire (fix spacing). Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse)that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.
- g) If the fan suddenly does not work during normal operation, please check whether it is a problem with the fuse.



[Note]

- When you replace the fuse, please don't operate suddenly or overexert, or else the product will be damaged or cause accident.
- When you feel it hard to be operated, please make sure you have got the right way.
- Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

Specifications

Model

PSFAS10W7ALG

Rated Voltage

24V ---

Rated Power

32W

Adapter

Input

100-240V~ 50/60Hz 1.5A

Output

24V --- 1.5A

SERVICE AND SUPPORT

In the event of a warranty claim or if service is required for this product, please contact us at the following:

For questions or comments, please write to:

Midea America Corp.
Parsippany, NJ 07054
Phone: 1-866-646-4332

Midea America (Canada) Corp.
15 Allstate Pkwy Unit 108.
Markham, ON L3R 5B4
Phone:1-888-365-2230

For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

**NOTE: PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED FOR ALL
WARRANTY CLAIMS**

1 YEAR LIMITED WARRANTY

This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning the product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover wear from normal use, and operation doesn't conformity with the instruction manuals, or damages to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if products is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the label.

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages by breach of express or implied warranty. All liability is limited to amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchant-ability or fitness for particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

Please note that failure to complete and submit this form does not diminish your warranty rights.

Customer Service:
Midea America Corp.
Parsippany, NJ 07054
Phone: 1-866-646-4332

Midea America (Canada) Corp.
15 Allstate Pkwy Unit 108.
Markham, ON L3R 5B4
Phone:1-888-365-2230



Manuel de l'utilisateur



Ventilateur de circulation d'air

MODÈLE : PSFAS10W7ALG

▲ AVIS D'AVERTISSEMENT :

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure. Pour un support supplémentaire, veuillez communiquer le service client au **US 1-866-646-4332**,
CA 1-888-365-2230.

Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur.

Merci d'avoir choisi PELONIS !

Votre assistance nous est
précieuse et nous espérons que
vous apprécierez notre produit.



SmartHome



Télécharger
l'application & activer
le produit

Contenu

Mesures de sécurité importantes	01
Aperçu du produit.....	04
Installation.....	05
Instructions d'utilisation	06
Connexion APP	09
Dépannage.....	15
Nettoyage et entretien	16
Spécifications.....	17
Entretien et assistance	18

Mesures de sécurité importantes

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ATTENTION

1. Lisez attentivement les consignes et les Règles pour une utilisation sûre.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
3. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. N'introduisez jamais les doigts, les crayons ou tout autre objet à travers la grille lorsque le ventilateur est allumé.
5. Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez d'un endroit à l'autre.
6. Assurez-vous que le ventilateur soit sur une surface stable lors de son utilisation pour éviter qu'il ne se renverse.
7. N'utilisez pas le ventilateur près d'une fenêtre, la pluie peut créer un danger électrique.
8. La grille des lames de rotor ne doit être enlevée à aucun moment.
Pour nettoyer le ventilateur, il convient de suivre la procédure suivante :
 - Débranchez le ventilateur avant de le nettoyer.
 - NE PAS retirer la grille des pales du rotor.
 - Essayez l'enceinte du ventilateur et la grille des pales du rotor avec un chiffon légèrement humide.
9. Le ventilateur ne doit pas être modifié par l'utilisateur, par exemple en ajoutant des filtres supplémentaires aux ventilateurs qui ne sont pas destinés à être utilisés à des fins de purification de l'air.

AVERTISSEMENT


1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
2. Pour vous protéger contre le risque de décharge électrique, n'immergez pas l'appareil, le cordon ou la fiche dans de l'eau ou un autre liquide.
3. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, débranchez-le de la prise.
4. Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche est conçue pour être branchée dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche n'entre pas dans la prise, retournez-la. Si elle ne s'enfonce toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de neutraliser cette fonction de sécurité.
5. **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un appareil de contrôle de vitesse à semi-conducteur.
6. Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes, ne pas utiliser de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
7. Ce produit utilise une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une situation de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible saute, débrancher le produit de la prise. Remplacez le fusible conformément aux instructions d'entretien de l'utilisateur (suivez le marquage du produit pour connaître le calibre du fusible) et vérifiez le produit. Si le fusible de rechange saute, cela peut indiquer la présence d'un court-circuit et le produit doit être mis au rebut ou renvoyé à un centre d'entretien agréé pour examen ou réparation.
 - a) « Ne pas faire fonctionner de ventilateur avec un cordon ou une fiche endommagés. Jetez le ventilateur ou retournez-le à un centre d'entretien autorisé aux fins d'examen et/ou de réparation. »
 - b) Ne pas faire passer le câble sous la moquette. Ne pas couvrir le cordon avec des tapis, des couvreurs ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous les meubles ou les appareils. Placez le cordon loin de tout passage et dans un endroit où il ne fera pas trébucher. »
8. Ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance.
9. Veuillez noter que tout changement ou modification de ce produit non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
10. **AVERTISSEMENT** : L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'unité d'alimentation fournie avec celui-ci.

- 11.** Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit être compatible à toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
- 1) REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.
- 2) Veuillez noter que tout changement ou modification de ce produit non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
- 3) Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être corrigé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter l'écart entre l'équipement et le récepteur.
 - Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
 - Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- 12.** Cet appareil comprend des émetteurs/récepteurs exemptés de licence conformes aux normes RSS d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :
- 1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage.
 - 2) Cet appareil doit tolérer tout brouillage, y compris les interférences susceptibles d'en compromettre le fonctionnement.

Midea America Corp.
Parsippany, NJ 07054
TÉL. : 1-866-646-4332

Midea America (Canada) Corp.
15 Allstate Pkwy Unit 108.
Markham, ON L3R 5B4
TÉL. :1-888-365-2230


Aperçu du produit




Accessoires




Manuel d'utilisateur x1



Adaptateur x1



Télécommande x1



Batterie x2


[Remarque]

Toutes les images contenues dans ce manuel le sont à des fins d'explication uniquement. Toute disparité entre l'objet réel et l'illustration figurant sur l'image, c'est le modèle réel qui doit être pris en compte.

Installation


Installer le pôle de l'unité principale

Insérer le pôle ① de l'unité principale contre le connecteur du pôle ②, puis tourner le pôle ② dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le serrer pour le fixer.




Installation de base

Aligner les ports ② du pôle et ③ de la base et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fixer.





Consignes de fonctionnement

Fonctionnement du panneau & affichage













Voyants de zone d'affichage

Non	Voyants	Description	État de la lumière
1	30° 60° 135°	• État de l'angle d'oscillation verticale	• Blanc uni (correspond à l'angle sélectionné)
2	8	• Affichage du minuteur/vitesse du vent	• Blanc uni
3	Wi-Fi	• État du réseau sans fil	<ul style="list-style-type: none"> • Lumière fixe : Connexion au réseau sans fil • Clignote lentement : Activation du réseau sans fil • Clignote rapidement : Se connecter au routeur

Non	Voyants	Description	État de la lumière
4		• Minuteur activée	• Blanc uni
5		• Mode de circulation activé	• Blanc uni (Remarque : dans ce mode, le ventilateur oscillera à la fois horizontalement/verticalement avec la vitesse de ventilation réglée sur max)

Boutons de la zone d'opération


Non	Bouton	Description des fonctions
A	 <p>Hold 3s  Maintenir 3 s </p> <p>Oscillation verticale (connexion réseau sans fil)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer brièvement sur ce bouton pour sélectionner l'oscillation verticale (cycle situé entre 30°, 60°, 135°, Arrêt) • Appuyer longuement sur ce bouton pour entrer en mode de configuration réseau de l'APP
B	 <p>Hold 3s  Maintenir 3 s </p> <p>Oscillation horizontale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer brièvement sur ce bouton pour activer/désactiver l'oscillation horizontale • Appuyer longuement sur ce bouton pour activer/désactiver le minuteur
C	 <p>Hold 3s  Maintenir 3 s </p> <p>Vitesse du vent</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur ce bouton pour ajuster la vitesse de ventilation • Appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pour activer le mode de circulation (oscillation horizontale/verticale et vitesse maximale de ventilation)
D	 <p>MARCHE/ARRÊT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver l'appareil

Fonction d'arrêt automatique sur 24 h

- Pour économiser de l'énergie, votre ventilateur est équipé d'une fonction d'arrêt automatique sur 24 h. Après 24 h d'utilisation ininterrompue, votre ventilateur s'éteindra automatiquement.

Télécommande

- La télécommande peut être utilisée devant le produit dans un rayon de 15 pieds.
- Veuillez vérifier auprès de vos lois et directives environnementales locales pour avoir des renseignements relatifs à l'élimination appropriée des piles usagées.



Non	Bouton	Description des fonctions
1		• Marche/Arrêt
2		• Appuyer sur ce bouton pour sélectionner l'oscillation verticale (cycle entre 30°, 60°, 135° et Arrêt)
3		• Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver le mode de circulation
4		• Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver l'oscillation horizontale
5		• Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver le minuteur
6		• Appuyer sur ce bouton pour augmenter/diminuer la vitesse de ventilation ou si le voyant du minuteur clignote, appuyer sur ce bouton pour augmenter/diminuer la valeur du minuteur.

[Remarque]

- Utilisez des piles au manganèse ou alcalines de type « AAA ». NE PAS utiliser de batteries rechargeables.
- Ne mélangez pas les piles usées avec les piles neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

Connexion APP

Télécharger l'application SmartHome

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store), rechercher **SmartHome*** et trouver l'application SmartHome. Télécharger et l'installer sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger cette application en scannant le code QR ci-dessous.



Inscription et connexion

Ouvrir l'application [SmartHome], et créer un nouveau compte pour commencer (vous pouvez également vous inscrire au moyen d'un compte tiers). Si vous disposez déjà d'un compte, utilisez-le pour vous connecter.



Connecter vos appareils à SmartHome

- 1 Veuillez vous assurer que votre téléphone portable est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, accédez aux paramètres et activez les réseaux sans fil et Bluetooth.
- 2 Veuillez allumer vos appareils.
- 3 Ouvrir l'application SmartHome sur votre téléphone.
- 4 Si un message « Smart devices discovered nearby » s'affiche, cliquer dessus pour l'ajouter.



- 5 Si aucun message ne s'affiche, sélectionnez « + » sur la page et choisissez votre appareil dans la liste des appareils disponibles à proximité. Si votre appareil n'est pas répertorié, veuillez ajouter manuellement celui-ci en sélectionnant la catégorie d'appareil et le modèle de l'appareil.



- 6 Connecter votre appareil au réseau sans fil selon les instructions de l'application. Si la connexion échoue, veuillez suivre les instructions fournies par l'application pour continuer l'opération.






“ Comment se connecter à Google Home ? ”

Remarque : L'autorisation ne peut être effectuée qu'après avoir terminé la liaison de l'appareil dans l'application Smart Home.

1


Veuillez télécharger la version la plus récente de **SmartHome App** et ajouter l'appareil intelligent qui prend en charge la commande vocale Google Home (se reporter à la description du produit lors de l'achat de l'appareil).



2


Télécharger et ouvrir Google Home, appuyer sur « Add » - « Works with Google », et entrer pour rechercher SmartHome.

Dans le résultat de recherche, choisir le **SmartHome** et accéder à la page d'autorisation de l'Application SmartHome.




3

Après vous être connecté à votre compte SmartHome, appuyer sur « **Agree and Link** » sur la page d'autorisation.




5

Après l'ajout réussi de l'appareil, vous pouvez utiliser **Google Assistant** pour contrôler celui-ci.



4

Vous serez redirigé vers Google Home et l'appareil prenant en charge cette fonction sera affiché. Choisir l'appareil et l'emplacement pour terminer la configuration.



Le guide de connexion dans l'application SmartHome :

1. Ouvrir l'application SmartHome
2. Appuyer sur « My »
3. Appuyer sur « Third Party Services »
4. Appuyer sur « Google Home »
5. Appuyer sur « How to connect from Google Home manually? »




“Comment se connecter à Alexa ?”

Remarque : L'autorisation ne peut être effectuée qu'après avoir terminé la liaison de l'appareil dans l'application Smart Home.

1



Veuillez télécharger la version la plus récente de **SmartHome App** et ajouter l'appareil intelligent qui prend en charge le contrôle vocal Amazon Alexa (se reporter à la description du produit lors de l'achat de l'appareil).



2


Télécharger et ouvrir Alexa, appuyer sur « **More** », puis sur « **Skills & Games** », et entrer pour rechercher **SmartHome**

Dans le résultat de recherche, choisir le **SmartHome** pour accéder à la page de détails.




3

Appuyer sur « **Enable to use** » pour accéder à la page d'autorisation de SmartHome App.




5

Appuyer sur « **Next** » pour rechercher automatiquement l'appareil prenant en charge cette fonction. Après que l'appareil a été ajouté avec succès, vous pouvez utiliser **Alexa** pour contrôler votre appareil.



4

Après vous être connecté à votre compte SmartHome, appuyer sur « **Agree and Link** » sur la page d'autorisation.



Le guide de connexion dans l'application SmartHome :

1. Ouvrir l'application SmartHome
2. Appuyer sur « **MY** »
3. Appuyer sur « **Third Party Services** »
4. Appuyer sur « **Amazon Alexa** »
5. Appuyer sur « **How to connect from Amazon Alexa manually?** »

[Remarque]

- S'assurer que votre appareil est allumé.
- S'assurer que votre appareil mobile et le ventilateur soient tous deux dans la zone de couverture du réseau sans fil afin que vous puissiez contrôler l'appareil au moyen de l'application mobile.
- Connecter votre téléphone mobile au réseau sans fil, et avoir le mot de passe du réseau sans fil disponible.
- S'assurer que votre appareil réseau sans fil prend en charge la fréquence 2.4GHz. Ce radiateur ne se connectera qu'aux réseaux sans fil de 2.4 GHz et ne prend pas en charge les réseaux sans fil de 5 GHz. Des formulaires de prise en charge de l'appareil réseau sans fil peuvent être nécessaires pour configurer un réseau sans fil 2.4 GHz.
- L'appareil ne peut pas se connecter à un réseau sans fil nécessitant une authentification, et il apparaît généralement dans des zones publiques telles que les hôtels, les restaurants, etc. Veuillez vous connecter à un réseau sans fil qui ne nécessite pas d'authentification.
- Désactivez la fonction WLAN+ (Android) ou l'assistant WLAN (iOS) de votre téléphone portable lorsque vous connectez votre appareil au réseau.
- Dans le cas où votre appareil s'était précédemment connecté à un réseau sans fil mais doit se reconnecter, veuillez cliquer sur « + » sur la page d'accueil de l'application. Ajouter à nouveau votre appareil en sélectionnant la catégorie et le modèle de l'appareil conformément aux instructions contenues dans l'application.

Dépannage

Si le produit ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement, vérifiez d'abord les points de la liste suivante. Si la raison pour laquelle le produit ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement ne figure dans la liste suivante, le produit peut avoir un problème. À ce moment, il est recommandé d'envoyer le produit au revendeur pour réparation.


Problème	Solution
Le ventilateur ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier si le commutateur de la prise électrique a été mis sous tension.• Vérifier si la fiche est connectée à la prise électrique.
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier l'état des piles de la télécommande, si nécessaire les remplacer par des neuves.• Vérifier que la télécommande est utilisée à moins de 15 pieds de l'appareil.
Le débit d'air est limité	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier si les pales du ventilateur sont sales.• Vérifier si les événements sont bouchés. Vous pouvez enlever toute saleté et déboucher les événements avec un chiffon sec.
Les boutons du panneau de commande ou de la télécommande ne fonctionnent pas	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier si les boutons sont bloqués.• Nettoyer les boutons avec un chiffon humide.
Le ventilateur n'oscille pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier qu'il n'y a pas d'obstructions à l'appareil. Si vous rencontrez d'autres problèmes, communiquez avec le service après-vente.

Nettoyage et entretien

1. Assurez-vous de débrancher la source d'alimentation électrique avant de nettoyer.
2. Pour le nettoyage général, utilisez un chiffon ou une éponge humide.
3. Pour enlever la saleté plus tenace, utilisez un chiffon imbibé d'eau savonneuse tiède. Ensuite, utilisez un chiffon humidifié avec de l'eau uniquement pour enlever les traces de savon. N'utilisez pas de solvants (tels que des diluants), car ils risquent d'endommager le boîtier en plastique.
4. Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur du moteur du ventilateur.

Instructions d'entretien relatives à l'utilisateur

- a) Saisir la fiche et la retirer de la prise ou de tout autre appareil de sortie. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.
- b) Ouvrir le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle du fusible situé au-dessus de la fiche pour l'ouvrir. (Fig. ①)
- c) Retirer le fusible avec précaution. Insérez la pointe de votre outil dans la fente du fusible (proche de la borne), puis retirez le fusible progressivement et lentement, mais sans forcer. Si vous sentez une résistance, vous pouvez essayer à plusieurs reprises et retirer le fusible petit à petit. Lorsqu'un côté du fusible a été libéré, vous pouvez alors le retirer entièrement. (Fig. ②)
- d) Risque d'incendie (dégagement fixe). Remplacer le fusible uniquement par un autre de 2,5 Amp, 125 Volt. (Fig. ③)
- e) Fermer le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle du fusible situé au-dessus de la fiche pour le fermer. (Fig. ④)
- f) Risque d'incendie (dégagement fixe). Ne pas remplacer la fiche de fixation. Contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être retiré. Jetez le produit si la fiche de fixation est endommagée.
- g) Si le ventilateur ne fonctionne pas soudainement pendant l'utilisation normale, veuillez vérifier si c'est un problème avec le fusible.



[Remarque]

- Lorsque vous remplacez le fusible, ne le faites pas brusquement et n'exercez pas d'effort excessif, sous peine d'endommager l'appareil ou de provoquer un accident.
- Lorsque vous avez du mal à l'utiliser, veuillez vous assurer que vous utilisez la bonne méthode.
- Risque d'incendie. Ne pas remplacer la fiche de fixation. Elle contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être retiré. Jetez le produit si la fiche de fixation est endommagée.

Spécifications

Modèle

PSFAS10W7ALG

Tension nominale

24 V $\overline{\text{---}}$

Puissance nominale

32 W

Adaptateur

Entrée

100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A

Sortie

24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A

ENTRETIEN ET ASSISTANCE

En cas de demande de garantie ou si un entretien est nécessaire pour ce produit, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

Pour toute question ou commentaire, veuillez écrire à :

Midea America Corp.
Parsippany, NJ 07054
Téléphone : 1-866-646-4332

Midea America (Canada) Corp.
15 Allstate Pkwy Unit 108.
Markham, ON L3R 5B4
Téléphone:1-888-365-2230

Pour vos dossiers, agrafez votre ticket de caisse à ce manuel et noter les renseignements suivants :

DATE D'ACHAT : _____

LIEU D'ACHAT : _____

(AGRAFER LE REÇU DE VENTE ICI)

**REMARQUE : LA PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR TOUTES
LES DEMANDES DE GARANTIE**

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ceci est la seule garantie expresse pour ce produit et remplace toute autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti exempt de défauts de matériel et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre recours exclusif consiste à réparer ou à remplacer ce produit ou tout composant jugé défectueux, à notre choix ; cependant, vous êtes responsable de tous les coûts liés au retour du produit chez nous et de notre retour du produit ou du composant sous cette garantie vers vous. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un modèle similaire d'une valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas l'usure due à une utilisation normale, ni le fonctionnement non conforme aux manuels d'instructions, ni les dommages au produit résultant d'un accident, d'une modification, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial ou au destinataire du produit. Conservez le ticket de caisse original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire valoir la garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé à d'autres fins que l'usage domestique unifamilial ou soumis à une tension et une forme d'onde autres que celles spécifiées sur l'étiquette.

Nous excluons toutes les réclamations pour dommages spéciaux, accessoires et consécutifs en cas de violation de la garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exclue, sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de la présente garantie écrite.

La garantie écrite vous donne des droits juridiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient en fonction de l'endroit où vous vivez. Certains États ou provinces n'autorisent pas la limitation des garanties implicites ou des dommages spéciaux ou accessoires, de sorte que les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Veillez noter que le fait de ne pas remplir et soumettre ce formulaire ne diminue pas vos droits à la garantie.

Service à la clientèle :
Midea America Corp.
Parsippany, NJ 07054
Téléphone : 1-866-646-4332

Midea America (Canada) Corp.
15 Allstate Pkwy Unit 108.
Markham, ON L3R 5B4
Téléphone:1-888-365-2230